

---

---

ThermoManager キット（サーモマネジャーキット）に付属の接続ケーブルを  
【**スーパーサーモクロン**】【**ハイグロクロン**】または【**サーモクロンSLタイプ**】で  
使用する場合のご注意点

---

---

過去に販売した ThermoManager キットに付属していた接続ケーブルは、  
差込口（Reader）が次の写真：



のように 2口の形状になっています。

現在販売している ThermoManager キットに付属の接続ケーブルは1口形状です。

この2口形状の場合は、次のようにデバイスをお取付けください。

写真 のように、2箇所の差込口のうちのいずれか一方の上に置き、写真 のように指等で軽く下に押し込みます。そして、その写真 の状態を維持して、条件設定やデータの回収を行って下さい。決して写真 のように、奥まで押し込まないでください。 いったん押し込むと、通常の指の力では差込口からデバイスを抜くことができません。



写真



写真



写真

ただし、下の写真 のように専用ホルダーをデバイスに取り付けた場合は、  
写真 のように差込口の奥まで入れても、あとで容易に差込口から抜き取れます。



写真



写真



写真